



MWH(2)






图 1



III 安全

拆卸制动部件的注意事项

锈蚀

2

加垫：在拆卸过程中，在拆卸位置加垫。

1. 用抹布擦净。



