






对制动装置保养维护时，不需要对制动装置机构进行拆解。对于铆接钩头工艺的制动盘，不应拆解保养。

特此声明！

